



# Instalación de los brazos de biela HOLLOWTECH II

Antes de instalar los brazos de biela, monte el juego de bielas HOLLOWTECH II y los cojinetes como se describe en las Instrucciones de Servicio. No deje de utilizar espaciadores según lo especificado.



1. Después de deslizar el eje de pedaliar en los cojinetes, haga que encaje en su lugar con unos ligeros golpecitos.



2. Coloque el brazo de biela izquierdo en el eje.



3. Mientras sujeta en su lugar la biela derecha, haga que encaje en su lugar el brazo de biela izquierdo con unos ligeros golpecitos.



4. Coloque la tapa de fijación del brazo de biela.



5. Use la herramienta de la tapa de fijación del brazo de biela, TL-FC16, n° código: Y-130 09220



6. Apriete la tapa de fijación del brazo de biela sólo manualmente.



7. Apriete los pernos de sujeción uniformemente y por igual.



8. Par de apriete: 12 – 15 Nm