

EL DESVIADOR

TIEMPO ESTIMADO 25'
DIFICULTAD *lllll*

Elimina roces

EL CAMBIO DE PLATOS O DESVIADOR SUELE DAR MENOS PROBLEMAS Y SE DESAJUSTA CON MENOS FRECUENCIA, pero también requiere unos pequeños ajustes para que funcione bien en todas las combinaciones.



HERRAMIENTAS ✨

- Llave allen 5 mm.
- Destornillador de estrella

1 Como el cambio, tiene un tope inferior para que la cadena no se caiga hacia el cuadro. Se ajusta en piñón grande y plato pequeño, girando el tornillo L hasta que la cara interna de la guía queda a unos 2 mm. de la cadena. Si después no cambia al plato pequeño habrá que aflojar el tornillo ligeramente.

2 Ajustando el tope superior la cadena no se saldrá más allá del plato grande. En este plato y en piñón pequeño regula el tornillo H hasta que la cara interna de la guía quede igualmente a unos 2 mm. Si luego no cambia al plato grande, afloja el tornillo 1/2 vuelta y prueba.

3 Para tensar el cable no hay otra manera de hacerlo que desde la maneta, girando en sentido contrario a las agujas del reloj. Pon plato pequeño y piñón grande y prueba a subir al mediano. Si no sube o le cuesta, tensa. Si sube pero roza con el desviador destensa. La práctica hará que encuentres el punto ideal fácilmente.